Prioriteit	Scherm voor systeem-controller	Actieve symbolen	Alarm betekent	Alarm oplossen
GEVAAR	Lage flow :03 + Bel contactpersoon ziekenhuis :07		Pomp staat uit. Symbool Pomp actief ( ) is zwart.	1 Sluit de HeartMate onmiddellijk aan op een functionerende stroombron (voedingsmodule of twee HeartMate 14-Volt lithium-ionbatterijen). 2. Als het probleem door aansluiting op een stroombron niet wordt verholpen, probeert u de pomp te starten door op een willekeurige knop op de systeemcontroller te drukken. Neem onmiddellijk contact op met het ziekenhuis.
	Aandrijflijn aansluiten :02	+	Aandrijflijn is losgeraakt. Symbool Pomp actief ( ) is zwart.	1 Sluit de aandrijflijn onmiddellijk weer aan op de systeemcontroller en verschuif de veiligheidslip voor de aandrijflijn op de systeemcontroller naar de vergrendelde stand. 2. Als het alarm voortduurt nadat u de aandrijflijn opnieuw hebt aangesloten, drukt u op een willekeurige knop op de systeemcontroller om te proberen het probleem op te lossen. 3. Als de aandrijflijn is aangesloten en het alarm voortduurt, vervangt u de systeemcontroller door een geprogrammeerde back-upsysteemcontroller. 4. Als het alarm voortduurt, neemt u onmiddellijk contact op met het ziekenhuis.
	Back-upbatterij :01 + Voeding onmiddellijk aansluiten :05	+ +	Beide stroomkabels zijn losgeraakt	1 Sluit de HeartMate onmiddellijk aan op een functionerende stroombron (voedingsmodule of twee volledig opgeladen HeartMate 14-Volt lithium-ionbatterijen). 2. Als het alarm voortduurt, neemt u onmiddellijk contact op met het ziekenhuis.
	Lage flow :03 + Bel contactpersoon ziekenhuis :07		Geringe flow, flow bedraagt minder dan 2,5 l/min	Neem onmiddellijk contact op met het ziekenhuis voor een diagnose en instructies.
	Voeding onmiddellijk vervangen :02 + Batterij bijna leeg :06		Batterij bijna leeg, stroomtoevoer is zeer zwak, met minder dan 5 minuten over	1 Sluit de HeartMate onmiddellijk aan op een functionerende stroombron (voedingsmodule of twee volledig opgeladen HeartMate 14-Volt lithium-ionbatterijen). 2. Als het alarm voortduurt, neemt u onmiddellijk contact op met het ziekenhuis.

Belangrijk! Het symbool Pomp actief ( ) is altijd groen als de pomp actief is.

Thoratec Corporation 6035 Stoneridge Drive, Pleasanton, CA 94588 Tel: (925) 847-8600, Fax: (925) 847-8574, HeartLine: (800) 456-1477 www.thoratec.com

EC REP **Thoratec Europe Limited** Burnett House, 3 Lakeview Court, Ermine Business Park, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 6UA Verenigd Koninkrijk, Tel: +44 (0) 1480 455200. Fax: +44 (0) 1480 454126, 24-uurs tel.: +44 (0) 7659 877901

Thoratec Corporation streeft er voortdurend naar producten voor mechanische circulatieondersteuning van de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg daarom de gebruiksinstructies bij het HeartMate II Left Ventricular Assist System die bij de HeartMate II worden geleverd, voor de meest recente informatie over indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen. Thoratec, het Thoratec-logo, HeartMate en HeartMate II zijn gedeponeerde handelsmerken en HeartLine is een handelsmerk van Thoratec Corporation ©2012 Thoratec Corporation

IGP525NLNLC

HeartMate II®

Left Ventricular Assist System

Alarms voor patiënten en hun verzorgers

Meer informatie
en richtlijnen vindt u in het
HeartMate II-patiëntenhandboek.

THORATEC
CORPORATION

Prioriteit	Scherm voor systeem-controller	Actieve symbolen	Alarm betekent	Alarm oplossen
ADVIESBERICHT	Voeding aansluiten ⊙ :04		Een van de twee stroomkabels is losgeraakt	1 Sluit de losgeraakte stroomkabel meteen aan op een stroombron (functionerende stroommodule of twee volledig opgeladen HeartMate® 14-Volt lithium-ionbatterijen). 2. Als het alarm voortduurt, neemt u contact op met het ziekenhuis.
	Voeding vervangen ⊙ :02 + Batterij bijna leeg ⊙ :06		Batterij bijna leeg, stroomtoevoer is zwak met minder dan 15 minuten over	1 Sluit meteen een werkende of andere stroombron aan (stroommodule of twee volledig opgeladen HeartMate 14-Volt lithium-ionbatterijen). 2. Als het alarm voortduurt, neemt u contact op met het ziekenhuis.
	Controller vervangen Storing van controller + Bel contactpersoon ziekenhuis Storing van controller		Hardwarefout in systeemcontroller	Neem zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.
	Bel contactpersoon ziekenhuis Storing van back-upbatterij		Storing in back-upbatterij van systeemcontroller	Neem zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.
	Lage snelheid ⊙ :03 + Bel contactpersoon ziekenhuis ⊙ :07		Adviesbericht lage snelheid	Neem zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.
	Bel contactpersoon ziekenhuis Storing van aandrijflijn		Storing in aandrijflijn	Neem zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.
			Back-upbatterij van systeemcontroller niet geplaatst	Neem zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.
			Controllerklok niet ingesteld	Neem zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis voor diagnose en instructies.

Belangrijk! Het symbool Pomp actief ( ) is altijd groen als de pomp actief is.